



○ Reinigungsanweisung für den Benutzer karl.coffeeBEAN4



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch und folgen Sie den aufgeführten Anweisungen, um eine gute Getränkequalität zu gewährleisten und um Beschädigungen und Verletzungen vorzubeugen. Bitte achten Sie darauf, dass diese Anleitung an eventuell andere Benutzer dieses Gerätes weitergegeben wird und für alle Bediener jederzeit griffbereit zugänglich ist. Dieses Gerät wurde gewissenhaft auf Sicherheit und Funktion kontrolliert und hat das Herstellerwerk in einwandfreiem Zustand verlassen.

CE Vor Inbetriebnahme die beiliegenden Sicherheitshinweise sorgfältig durchlesen und beachten!

Bezeichnung der einzelnen Bauteile




1 = Tropfschale
 2 = „Tropfschale Voll“ Kontakte
 3 = Kaffeesatzbehälter
 4 = Auslaufhalterung
 5 = Kaffeebrüher / Abdeckung
 6 = Mischschale Topping/Kakao
 7 = Auslauf Mahlwerk
 8 = Verschlussriegel Kaffeebohnen

9 = Topping Produktbehälter
 10 = Kaffeebohnen Behälter
 11 = Reinigungsanleitung
 12 = Türkontaktschalter
 13 = Türkontaktschlüssel
 14 = Gerätedeckel
 15 = Kakao Produktbehälter
 16 = Individual Produktbehälter

17 = Servicetaste
 18 = Produkttrutsche
 19 = Mischschale Individualprodukt
 20 = Geräteschloss
 21 = Heißwasser Auslaufschlauch
 22 = Produktausgabe innen
 23 = Halterung Tassentisch
 24 = Tropfschalengitter


Bezeichnung der einzelnen Bauteile außen

Vorne außen:



- 1 = Tropfschale
- 24 = Tropfschalengitter
- 25 = Produktausgabebereich
- 26 = Wahlschilder
- 27 = Wahlkastatur
- 28 = Displayanzeige
- 29 = klappbarer Tassentisch


Hinten außen:



- 30 = Buchse für Netzkabel
- 31 = Geräte-Hauptsicherungen
- 32 = Netzschalter (Hauptschalter)


Auslaufhalterung und Kaffeebrüher

Anordnung der Auslaufschläuche:



- 33 = frei
- 34 = Milch / Kakao Mischschalenschlauch
- 35 = Heisswasserschlauch
- 36 = Kaffeebrühererschlauch
- 37 = Individual Mischschalenschlauch
- 38 = frei

Kaffeebrüher:



- 5 = Brüherabdeckung
- 39 = Kaffeemehlrutsche
- 40 = Brüher Entsperrehebel
- 41 = Kaffeeauslaufstützen
- 42 = Kaffeersatzrutsche
- 43 = Antriebhalterung

Erklärung von Zeichen und Symbole in der Anleitung und im Gerät



Bei einer Kennzeichnung mit diesem Symbol, wird besondere Aufmerksamkeit bei der Ausführung der beschriebenen Abläufe empfohlen.



Dieser Hinweis ist meistens neben dem Typenschild im Gerät und weist darauf hin, dass das Handbuch vor der Installation und Anwendung des Gerätes aufmerksam durchgelesen werden muss.



Bei einer Kennzeichnung mit diesem Symbol, können bei falschen und unwissenden Ausführungen, versehentliche Berührungen mit unter Strom stehenden Komponenten erfolgen.



Bei einer Kennzeichnung mit diesem Symbol, können bei falschen und unwissenden Ausführungen, versehentliche Berührungen mit stark erhitzten Komponenten erfolgen.

Pflege – Übersicht Reinigungsintervalle

Eine Kaffeemaschine verarbeitet Lebensmittel. Kaffeeöle und allgemeine Kaffeerückstände, sowie Milch- und Chocoproducte hinterlassen Rückstände, die entfernt werden müssen. Am besten eignet sich hierzu das in dieser Anleitung beschriebene Reinigungsprogramm. Dieses sollte täglich vor dem ersten oder nach dem letzten Bezug aktiviert werden. Die wöchentliche sowie die monatliche Reinigung sehen vor, nachfolgend näher beschriebene Komponenten wie Mischschale, Brühereinheit usw. zu entnehmen und mittels warmem Wasser und HACCP Reiniger durchzuspülen. Eine Reinigungstablette für die Entfernung hartnäckiger Kaffeerückstände in der Brühereinheit bzw. in den Kaffeeseiben hilft, die Lebenszeit Ihrer Kaffeemaschine zu verlängern und sichert Ihnen bestmöglichen Kaffeegenuss. Damit Sie lange Freude an Ihrem Kaffeeautomaten haben.

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa ¹	So ¹	
Basic & Quick Reinigungsprogramm starten	✓	✓	✓	✓		✓	✓	täglich *
Produkte kontrollieren, nach Bedarf befüllen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	täglich *
Tropfschale entleeren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	täglich *
Kaffeefassbehälter entleeren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	täglich *
Brüher-Reinigung mit Reiniger (Granulat)					✓			wöchentlich ²
Mischschale und Produktausgabe reinigen					✓			wöchentlich ²
Kaffeefassbehälter reinigen					✓			wöchentlich ²
Tropfschale reinigen					✓			wöchentlich ²
Abluftkanal reinigen					✓			wöchentlich ²
Brüher ausbauen und manuell reinigen					jeden 4. Freitag ¹	✓		monatlich ³
Produktbehälter ausbauen und reinigen					jeden 12. Freitag ¹	✓		alle 3 Monate

* – mindestens 1x täglich oder öfter nach Bedarf

1 – ist Ihr Gerät durchgehend aktiv,

so reinigen Sie immer am letzten Tag der Woche

2 – mindestens 1x wöchentlich oder öfter nach Bedarf

3 – mindestens 1x im Monat oder öfter nach Bedarf

Grundsätzliche Informationen

Displayanzeige



1) Die Displayanzeige zeigt Ihnen im unteren Drittel des Displays alle Meldungen und Informationen als Text an.




2) Die Displayanzeige während einer Getränkezubereitung.




3) Die Displayanzeige während einer Störung.


Produkte befüllen




1) **Instantprodukte:** Die Verschlussriegel vor dem Befüllen druch drehen nach unten schließen.



2) Deckel der Instantproduktbehälter öffnen und Produkte nach Etikettierung einfüllen.



3) Die Verschlussriegel nach dem Befüllen, durch drehen nach oben wieder öffnen.



4) **Kaffeebohnen:** Deckel des Kaffeebohnenbehälter öffnen und die Kaffeebohnen befüllen.




Um den Kaffeebohnenbehälter zu entnehmen, muss die Verriegelung geschlossen werden.




Öffnen Sie die Verriegelung, damit Kaffee gemahlen werden kann und keine Störung erscheint.

1) Basic & Quick Reinigung - täglich - Spülung Brüher und Mischschale


(auch mehrmals täglich, je nach Bedarf)




1) Drücken Sie bei geschlossener Gerätetüre gleichzeitig die **Taste 3 und 12** auf der Wahlkastatur.




2) Sicherheitsabfrage 1: Tropfschale **1** leer und eingesetzt? Wenn ja, **Taste 10** drücken.




3) Sicherheitsabfrage 2: Ist die Wasserzufuhr geöffnet? Wenn ja, **Taste 10** drücken.




4) Das Reinigungsprogramm startet nun automatisch mit der Spülung 1 für Brüher.




5) Dann Spülung 2 für Mischschale, dann Spülung 3 und Spülung 4 für Teewasser. Es endet automatisch.




6) Erweitern Sie die Reinigung: Gerätetüre und Deckel öffnen. Überprüfen Sie den Füllstand der Produkte, füllen Sie ggf. nach.



7) Entnehmen und entleeren Sie die Tropfschale **1**, reinigen Sie das Tropfgitter **24** von innen und außen.




8) Entnehmen und entleeren Sie den Kaffeesatzbehälter **3**. Reinigen Sie den Geräteboden innen. Setzen Sie die Teile wieder ein.



9) Reinigen Sie den Ausgabebereich **25** sowie den Tassentisch **29**. Schließen Sie das Gerät. Das Gerät ist wieder betriebsbereit.

2) Reinigung - wöchentlich - Brüherreinigung mit Reinigungsmittel


Die Reinigung beinhaltet die tägliche Reinigung Nr.1




1) Türkontaktschlüssel einstecken und durch 90° Drehung nach unten das Gerät einschalten. Warten bis das Gerät betriebsbereit ist.




2) Anschließend Servicetaste 1 x drücken. Im Display erscheint das Service-Menü.
Taste 4 für Spülen drücken.




3) Sicherheitsabfrage 1: Tropfschale leer und eingesetzt? Wenn ja, **Taste 10** drücken.




4) Sicherheitsabfrage 2: Ist die Wasserzufuhr geöffnet? Wenn ja, **Taste 10** drücken.




5) Auswahl des Reinigungsprogramm für Brüher = **Taste 8** drücken. Die Spülung wird dann aktiviert.




6) Nach 2 kurzen Spülzyklen werden Sie aufgefordert das Reinigungsmittel in den Brüher einzugeben. Bild 7



7) Das Reinigungsmittel in den Trichter des Kaffeebrüher geben.




8) Drücken Sie die **Taste 10**. Die Einweichphase des Reinigungsmittel startet.




9) Danach wird der Brüher **6x** gespült. Schalten Sie danach das Gerät aus und schließen Sie die Türen.

3) Reinigung – wöchentlich - Mischschale und Ausläufe manuell


Diese Reinigung beinhaltet die tägliche Reinigung Nr.1 und Reinigung Nr.2




1) Öffnen Sie die Türe, das Gerät ist aus. Die Auslaufhalterung **4** kann ohne Werkzeug demontiert werden.




2) Entnehmen Sie die Auslaufschläuche aus der Auslaufhalterung **4** indem Sie diese nach oben abziehen.



3) Durch leichtes Anheben des Einrast-Clips und nach vorne wegziehen, entnehmen Sie die Auslaufhalterung **4**.




4) Die Bajonettverschlüsse der Mischschalen **6** und **19** (oranger Hebel) unten nach links drehen.




5) Die Mischschalen nach vorne abziehen. Entnehmen Sie den Dampfring von den Mischschalen.




6) Warmes Wasser und HACCP Reiniger lösen die Produktreste zuverlässig. Keine rauen Reinigungsschwämme verwenden.



7) Schließen Sie die farbigen Verschlusskappen und drehen Sie zum entnehmen die Produkttrutschen im Uhrzeigersinn.




8) Nach Demontage der Mischschalen und Produkttrutschen den Absaugkanal entnehmen und reinigen.




9) Reinigen Sie alle Teile, trocknen Sie diese, es darf keine Feuchtigkeit vorhanden sein. Bauen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

4) Reinigung – monatlich - Kaffeebrüher manuell


Diese Reinigung beinhaltet die tägliche Reinigung Nr.1 und Reinigung Nr.3




1) Gerät ausschalten, Auslaufschlauch des Kaffeebrüher aus Halterung **4** nach oben abziehen.




2) Die Abdeckung **5** an den Pfeilen seitlich drücken, abziehen und Schlauch herausziehen.




3) Entnehmen Sie den Auslauf **7** am Mahlwerk durch einfaches Abziehen.




4) Den orangen Entsperrhebel **41** nach vorne ziehen damit wird der Kaffeebrüher entriegelt.




5) Durch leichtes Anheben können Sie den Brüher aus der Motorhalterung abziehen.




6) Den Brüher mit warmen Wasser und BIO Reiniger spülen. Trocknen Sie danach den Trichter gut ab.



7) Den Brüher auf den Antrieb **43** aufsetzen, nach unten drücken und den Entsperrhebel **41** einrasten.




8) Der orange Entsperrhebel **41** muss ganz einrasten, sonst wird eine Störung angezeigt.




9) Die Abdeckung **5** des Brüher wieder anbringen, Schlauch durchführen und in Halterung **4** einstecken.

5) Reinigung – Produktbehälter quartalsweise / halbjährlich


Diese Reinigung beinhaltet Reinigung Nr.1 / 2 / 3 und 4 und wird durch diese ergänzt:




1) Das Gerät ist aus. Öffnen Sie das Gerät und entnehmen Sie die Produktbehälter. Entleeren Sie die Produkte.




2) **Vorne:** Die Produkttrutsche zum Entfernen im Uhrzeigersinn drehen und entnehmen.




3) **Hinten:** Die Halterung für die Produktspirale im Uhrzeigersinn drehen und entnehmen.




4) Hinten: Die Produktspirale nach hinten abziehen.




5) Innen: Die 2 grauen Halteclips (links und rechts) entnehmen, nach oben abziehen.




6) Innen: Die 2 roten Verschlusskappen (links und rechts) nach außen abziehen.



7) Innen: Drücken Sie den Produktbehälter nach außen auseinander und entnehmen Sie nach oben das Rührrad.




8) Alle Teile des Produktbehälters reinigen und gut trocknen. Es darf keine Restfeuchte vorhanden sein.



9) Behälter in umgekehrter Reihenfolge zusammen montieren, in richtiger Position laut Beschriftung am Behälter und Gerät einsetzen. (siehe Bild)

6) Meldungen und Hinweise

die Sie selbst beheben können und Ihren Kunden-Service informieren können. Beachten Sie hierbei die Gefahren- und Hinweisaufkleber an der Maschine und in der Anleitung.




Wasserfilter tauschen:
Die Anzeige erlischt bei Wasserfiltertausch und Zählerückstellung. Siehe Wasserfilter tauschen.




Brüher reinigen:
Die Anzeige erlischt, wenn das Brüher- Spülprogramm mit Reinigungsmittel komplett durchgeführt wird.



Kaffeesatz entleeren:
Die Anzeige erlischt, wenn Sie den Kaffeesatzbehälter leeren.




AUS 3 Tropfschale voll:
Tür öffnen, Tropfschale entnehmen, entleeren und wieder einsetzen. Gerätetüre wieder schließen.



Folgendes bitte prüfen:

- ist die Wasserzufuhr aufgedreht?
- wurde das Gerät ruckartig verrutscht?

AUS 6 Kein Wasser:
Wasserzufuhr unterbrochen, Wassertankmodul leer.



AUS 8 Kein Kaffee:
Der Brüher ist nicht in Endstellung. Prüfen Sie, ob der Brüher richtig eingebaut wurde.



AUS 9 Kein Kaffee:
Die Kaffeebohnen sind leer, Gerät öffnen, nachfüllen, Gerät wieder schließen.



karl.coffee GmbH
Mandelgasse 10
09322 Penig

Telefon: +49 (0)373 81 63 92 70

Mobil: +49 (0)172 92 40 26 1

Fax: +49 (0)373 81 66 59 6

info@karl.coffee

www.karl.coffee

Für weitere Vorgehensweise und Störungen, rufen Sie bitte Ihren Kunden-Service.

7) Getränkeauswahl und Rezeptur

Nähere Informationen zur Getränkeauswahl und Zubereitung:

Wahltaste 1:

MoccaCino®



Ein heißer kräftiger Kaffee mit frisch gemahlene Kaffeebohnen und cremig aufgeschlagener Milch mit viel bittersüßer Schoko.

Wahltaste 4:

Espresso Macchiato



Eine cremig aufgeschäumte Milch und ein heißer, kurzer und kräftiger Espresso mit frisch gemahlene Kaffeebohnen.

Wahltaste 7:

Latte Macchiato



Viel cremig aufgeschäumte Milch und ein heißer kräftiger Espresso von frisch gemahlene Kaffeebohnen.

Wahltaste 10:

Choco



Eine cremig geschlagene Schokolade mit optimaler Temperatur zubereitet.

Wahltaste 2:

Cappuccino



Eine cremig aufgeschäumte Milch und ein heißer kräftiger Espresso mit frisch gemahlene Kaffeebohnen.

Wahltaste 5:

Espresso



Ein kurzer, heißer und kräftiger Espresso von frisch gemahlene Kaffeebohnen.

Wahltaste 8:

Kaffee schwarz



Ein heißer kräftiger Kaffee mit frisch gemahlene Kaffeebohnen.

Wahltaste 11:

Choco Crème



Eine cremig geschlagene Schokolade mit Milch verfeinert.

Wahltaste 3:

Cappuccino extra



Eine cremig aufgeschäumte Milch mit Schoko vermischt und ein heißer kräftiger Espresso mit frisch gemahlene Kaffeebohnen.

Wahltaste 6:

Café au lait



Ein heißer kräftiger Kaffee mit frisch gemahlene Kaffeebohnen und viel cremiger Milch on Top.

Wahltaste 9:


Kaffee weiss



Ein heißer Kaffee mit frisch gemahlene Kaffeebohnen und cremiger Milch on Top.

Wahltaste 12:

Heisswasser



Heisswasser mit optimaler Temperatur für Ihren Tee.


8) Reinigungsmittel und Accessoires



Reinigungsgranulat
für den Variflex-Kaffeebrewer
1 Dose = 25 Sticks



BIO Reiniger 500ml
Alkalischer BIO-Hygiene-
Reiniger für Automaten



Zahlungssysteme
Münz- und Bargeldlose
Zahlungssysteme




Wasserfiltersysteme von BWT
mit Magnesium-Technologie für
besten Schutz und Geschmack



Unibase
Unterschrank mit viel Stauraum,
Platz für Wasserfilter, Produkte
usw.



Wasserfiltersysteme von BRITA
Filtertechnologie für besten
Geschmack und Aroma



Milch-Modul

Wassertank-Modul

Becher-Modul

Bezahl-Modul

Teebeutel-Modul

Zahlreiches Zubehör für ihre karl.coffeeBEAN4

Wassertankmodule, Cup-Module, Unterschänke, Kaffeetresterschubladen, usw.